

NÁVOD NA POUŽITÍ OBTISKŮ:

Pokud se vám zdá že obtisk nedrží, což se u obtisku s podtiskem bílou barvou aby neprosvítal spodní tmavý lak modelu může stát, doporučuji lepidlo na obtisky, já používám Adhesol od Agamy. Možno použít i naředený Herkules.

* - Na UV obtisky nefunguje ŽÁDNÁ chemie, vyloženě zakazují **HYPERSOL**.

Dále postupuji tak, že dlouhé pruhy na bocích modelů si předem rozdělím na jednotlivé části - blatníky a dveře a lepím je postupně.

Obtisk po vyndání z vody odložím na ubrousek (hadřík, molitan) dokud nelze obtiskem po podkladovém papíru volně pohybovat. Poté jej položím na podložku tiskem dolů a sejmu papír, potřu výše uvedeným lepidlem, zrovna tak místo na modelu.

Umístím obtisk a vatovou tyčinkou nebo ubrouskem vytlačím přebytečné lepidlo.

Pokud je model členitý, ohřeju opalovací pistolí nebo fénem (ale potřebuju spíš teplo než vítr) a přimáčknou brouskem a několik minut držím.

Tento postup opakuji i několikrát. Pokud se přece někde obtisk odchlípne, vpravím kapku lepidla pod okraj obtisku a celé opakuji. Po zaschnutí celý obtisk přetřu lepidlem.

Chce to jen trochu cviku a trpělivosti.

Nechám zaschnout do druhého dne a umyju vatovou tyčinkou přebytečné lepidlo a opět nechám 24-hodin schnout. Poté několika slabými vrstvami zalakuji.

Používám rychleschnoucí akrylový lak od Tamyje.....

Přeji hodně štěstí a trpělivosti ve Vaší modelářské činnosti.

* **POZOR DŮLEŽITÉ:**

- na UV obtisky nefunguje ŽÁDNÁ chemie,
vyloženě zakazují **HYPERSOL**.

